

転送電話サービス

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

転送先電話番号登録

転送先の電話番号を登録します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送先登録

転送電話番号入力▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、登録した転送先電話番号が表示されます。

- 一般電話のときは、市外局番から入力してください。

補足

転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号（例：110、119、118など）
- 「0120」から始まる電話番号（フリーダイヤル）
- 「0990」から始まる電話番号（ダイヤルQ2など）

転送電話サービス開始

転送電話サービスを開始します。

■あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送開始

「**1**あり」(着信音を鳴らす) / 「**2**なし」(着信音を鳴らさない) 選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

- 「**2**なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

転送電話サービス停止

転送電話サービスを停止します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書停止

「**1**YES」選択▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

転送電話サービス設定確認

転送電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書確認

「**1**YES」選択▶●

設定状況に応じて、確認画面が表示されます。

転送電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に☎を押すと、そのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「なし」に設定しているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）

留守番電話サービス

留守番電話 サービスで利用できる機能などの詳細は、「サービスガイドブック」をご覧ください。

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話 サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 留守番サービス

「**1**あり」(着信音を鳴らす) / 「**2**なし」(着信音を鳴らさない) 選択 ▶ ●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

- 「**2**なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

留守番電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に●を押すと、そのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「なし」に設定しているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信／東海／関西地域でご契約され、関東・甲信／東海／関西地域でご利用の場合)

留守番電話サービス停止中に着信があると (関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

- 着信中に●の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。(留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(☎P.16-3)を「**5**留守電センター転送」に設定しているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、留守電センター転送が行えます。(クローズポジション時だけ)

留守番電話 サービス停止

留守番電話サービスを停止します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書停止

「**1**YES」選択 ▶ ●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

伝言メッセージ 再生

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 留守録再生

「**1**YES」選択 ▶ ● ▶ ●

- 留守番電話センターに接続後は、アナウンスに従って、操作してください。
 - メッセージの確認を終了する：●
 - 留守番電話センター番号を変更して確認：●▶「ファンクション」選択▶●▶「**7**付加サービス」選択▶●▶「**7**留守録再生」選択▶●▶「**1**YES」選択▶●▶●▶センター番号入力▶●▶●
 - お買い上げ時のセンター番号は「1416」です。

補足

「**7**」はV603SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。)

留守番電話サービス 設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書確認

「**1**YES」選択 ▶ ●

設定状況が表示されます。

転送電話／留守番電話の呼出し時間設定

東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V603SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間(V603SHの着信音が鳴る時間)を5～30秒(5秒単位)の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効になります。(関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

呼出し時間設定

転送電話／留守番電話の呼出時間を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 呼出時間設定

呼出し時間選択 ▶ ●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

最小20秒